AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE







38121 TRENTO - Via Lunelli, 48 Tel. 0461 420578 - Fax 0461 825881 E-mail: info@aziendaforestale.tn.it

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

NORME ANTINFORTUNISTICHE PER L'ESBOSCO DELLA LEGNA DA ARDERE TRAMITE L'USO DELLE CANALETTE IN POLIETILENE



A) VERIFICHE PRELIMINARI ALL'ESBOSCO

- Accertare la presenza dei cartelli di segnalazione di pericolo in corrispondenza di strade e sentieri limitrofi al cantiere, dislocati al fine di impedire l'accesso ad automezzi e persone non addette ai lavori.
- 2. Controllare, ed eventualmente ripristinare, l'integrità del nastro di delimitazione del cantiere di lavoro.
- 3. Verificare che i singoli elementi della linea (canalette) siano ben agganciati tra loro e saldamente fissati ai punti di ancoraggio predisposti.
- 4. Accertare che nelle adiacenze della linea di esbosco non transiti e non sosti alcuna persona, in modo particolare a valle della linea medesima.
- 5. Constatare che i singoli tronchetti che compongono la catasta da avvallare abbiano forma lineare e non curva, e lunghezza ridotta, comunque inversamente proporzionale al loro diametro. Accorciare eventualmente i singoli pezzi per limitare la velocità di discesa, l'usura delle canalette e i rischi di fuoriuscita dei tronchetti stessi dalla linea.

B) ESBOSCO DELLA LEGNA

- 1. Rimuovere il blocco di sicurezza collocato sulla linea.
- 2. Procedere all'avvallamento dei tronchetti controllando costantemente, direttamente a vista o tramite un collaboratore, che non siano presenti persone nell'area di concentramento della legna (piazza di arrivo) e nelle sue vicinanze.
- 3. Interrompere immediatamente le operazioni di esbosco in caso di rottura o malfunzionamento della linea, e avvisare con urgenza l'Azienda Forestale (tel. 934680 o 934186). E' assolutamente vietato manomettere qualsiasi elemento che compone la linea, poichè l'intervento deve essere condotto da personale specializzato dipendente dell'Azienda.
- 4. Alla conclusione delle operazioni di avvallamento e in caso di sospensione dei lavori, ricollocare immediatamente il blocco di sicurezza sulla linea prima di procedere all'asporto della legna.
- 5. Ripristinare tempestivamente la segnaletica che indica e/o delimita il cantiere, in caso di spostamento o danneggiamento della stessa.

C) PRESCRIZIONI GENERALI

- La legna depositata in bosco deve essere accatastata correttamente in modo da non creare pericolo a persone e cose. E' consentito accumulare la legna solo in appoggio ad alberi robusti, e a fine lavori è necessario verificare attentamente la stabilità della catasta.
- 2. Le pietre mobili eventualmente presenti in superficie devono essere affossate nel terreno per impedirne il rotolamento a valle.
- 3. L'Azienda forestale declina qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata e scrupolosa applicazione delle presenti disposizioni.